
GUÍA PARA MANTENER EL VEHÍCULO LIMPIO Y SEGURO





Todos los vehículos se limpian con desinfectantes autorizados antes de cada alquiler.

Exterior

- 13 Limpia el exterior del vehículo.
- Limpia y desinfecta todas las manijas de las puertas.
- 15 Limpia y desinfecta la tapa del tanque de combustible.
- 16 Limpia y desinfecta la manija del baúl.

Interior (limpia y desinfecta minuciosamente los siguientes elementos con productos que sean efectivos contra nuevos patógenos, incluido el coronavirus responsable de COVID-19).

- 1 Llave del vehículo.
- 2 Volante, controles de la columna de dirección y zona de la consola del conductor.
- 3 Consola central, posavasos, pantalla táctil, zona de controles de la radio y el climatizador, espejo retrovisor y quantera.
- 4 Todas las ranuras del aire acondicionado del vehículo.
- Todas las manijas de las puertas, controles de apertura/cierre, controles de los levantavidrios, ventanillas y marcos de las puertas de la parte delantera.
- Todos los asientos (incluido el asiento del conductor), controles y palancas de ajuste de los asientos y apoyacabezas.
- 7 Apoyabrazos o consola central, posavasos y zona de los controles de climatización de la parte trasera.
- Todas las manijas de las puertas, controles de apertura/cierre, controles de los levantavidrios, ventanillas y marcos de las puertas de la parte trasera
- Apoyabrazos, posavasos y zona rebatible de la parte trasera.
- O Asientos y reposacabezas de la parte trasera
- Todos los cinturones de seguridad, hebillas y broches.
- 4 continuación, el vehículo se aspira a fondo.

